



CORDLESS CONTROL

Types:

630231000/630413000 CordlessControl, EU
630234000/630414000 CordlessControl, FR
630253000/630406000 CordlessControl, CH



SVENSKA
Bruksanvisning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Fjärrkontroll:

Strömförsljning: 1x CR 2032-batteri, 3 V

Trådlöst uttag:

Strömförsljning: 220-240 V~

Kopplingseffekt: CordlessControl EU/FR max. 3520 W

..... CordlessControl CH max. 2200 W

Allmänt:

Räckvidd: max. 25 m

Frekvensband: 2402-2455 MHz

Driftsfrekvens: 2428,5 MHz

Max. sändeffekt: -6 dBm

Omgivningstemperatur: 0-35 °C

Lageringstemperatur: -40-70 °C

Skyddsklass: IP 44

Främkopplingstyp: μ (liten kontaktöppning)

SÄKERHET

Föreskriven användning

Det trådlösa uttaget används tillsammans med Cordless-Control-fjärrkontrolen för till- och fränslagning av dammsugare. Det är inte tillåtet att använda produkten för andra ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att produkten används för ej avsedda ändamål.

Bruksanvisning

Beakta bruksanvisningen till Cordless-Control-fjärrkontrolen. Lås igenom hela den här bruksanvisningen innan du börjar använda produkterna. Spara bruksanvisningen. Om produkterna byter ägare ska även bruksanvisningen medfölja.

Grundläggande säkerhetsanvisningar

- Anslut inte förbrukare som kan orsaka brand (t.ex. stryjkärn) eller andra skador om de arbetar utan uppsikt.
- Koppla inte till och från det trådlösa uttaget kontrollerat och aldrig utan uppsikt.
- Observera den maximala kopplingseffekten.
- Koppla inte flera uttag efter varandra.
- Produkten är spänningsfri endast om stickkontakten är främkopplad.
- Det trådlösa uttaget kan användas utomhus.
- Stänkvattenskyddet garanteras endast om produkten kopplas till ett uttag med skyddsklass IPX4.
- 630413000/630231000: Stänkvattenskyddet garanteras endast om en stickkontakt med skyddsklass IPX4 är ansluten.
- Uttaget ska installeras i näheten av den anslutna produkten och vara lättåtkomligt. Produkten får inte täckas över under drift.
- Efter arbetsdelen slut: Slå från dammsugaren och koppla ur det trådlösa uttaget för att undvika oavsiktlig påslagning.

Batteriinformation Batterier ska hanteras särskilt varsamt.

• **VARNING!** Batteriet får inte förtäras, farliga ämnen ger risk för brännskador.

• Produkten innehåller knappceller. Om ett knappcellsbutteri sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara 2 timmar och leda till döden.

• Nya och gamla batterier ska förvaras oätkomligt för barn.

• Om batterifacket inte stänger ordentligt ska produkten inte längre användas och hållas borta från barn.

• Uppsök genast läkare om ett batteri sväljs eller hamnar i en kroppsdel.

• Explosionsrisk! Försök aldrig ladda ej laddningsbara batterier.

• Kasta inte batterier i eld och utsätt dem inte för höga temperaturer.

• Batterisryra som läcker ur ett batteri kan orsaka hudirritation. Spola huden grundligt med vatten vid kontakt med batterivätska. Om du får batterivätska i ögonen, gnugga inte ögonen utan spola genast med mycket vatten och uppsök läkare omedelbart.

Förbereda produkterna

Obs: Det trådlösa uttaget ska alltid anslutas direkt i vägguttaget.

Sätta i batteriet i fjärrkontrollen

Se upp! Se till att batteriets poler hamnar på rätt plats. Ett felaktigt isatt batteri kan orsaka skador.

ÖVERSIKT

- 1 Trådlöst uttag
- 2 Stickkontakt
- 3 Uttag med fällbart lock
- 4 Funktionslampa

RENGÖRING

Varning! Fare på grund av elstöt.

Koppla produkten från strömmen före rengöring. Rengör produkten med en mjuk, lätt fuktad trasa och mitt rengöringsmedel. Se till att produkten är helt torr innan du använder den igen.

UNDERHÅLL

Kontrollera med jämna mellanrum om batteriet är skadat.

BORTSKAFFANDE

Avarshantera elutrustning på ett miljövänligt sätt! Elutrustning ska inte slängas i hushållsavfall. Enligt EU-direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska elapparater samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt

HUOLTO

Tarkasta paristot säännöllisesti vaurioiden varalta.

HÄVITÄMINEN

Hävitä sähkölaiteet ympäristöystävällisesti! Sähkölaiteet eivät kuulu kotitalousjätteen sekaan. Käytettyjä sähkö- ja elektronikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EY mukaan käytetyt sähkölaiteet täytyy kerätä erikseen ja toimittaa kierrätäväksi ympäristöystävällisellä tavalla. Loppun käytettyjen laitteiden hävitysmahdollisuudet saat selville kuntasit tai kaupunkisi hallinnosta.

Ympäristövauroit paristojen väärästä hävitämisestä!

Paristot eivät kuulu kotitalousjätteeseen. Ne voivat sisältää myrkyllisiä raskasmalleja ja ne kuuluvat erikoisjätteiden piiriin. Käytetty paristot voidaan antaa paikalliseen keräyspisteeseen.

YKSINKERTAISTETTU

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUUTUS

Yritys Metabowerke GmbH vakuuttaa täten, että langaton laitteistotyppi 630413000, 630414000 ja 630406000 (mukana setissä 630231000, 630234000, 630253000) vastaa direktiivejä 2014/53/EU ja 2011/65/EU (RoHS II).

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti löytyy internetistä osoitteessa: portal.metabo-service.com/ce170277500

NORSK

Bruksanvisning

TEKNISKE DATA

Fjernkontroll:

Strømforsyning: 1x CR 2032 batteri, 3 V

Fjernstrømbryter:

Strømforsyning: 220-240 V~

Utløsningseffekt: CordlessControl EU/FR maks. 3520 W

..... CordlessControl CH maks. 2200 W

Generelt:

Rækkevidde: maks. 25 m

Frekvensbånd: 2402-2455 MHz

Arbeidsfrekvens: 2428,5 MHz

Maks. sende effekt: -6 dBm

Omgivelsestemperatur: 0°C bis 35°C

Lagringstemperatur: 40°C bis 70°C

Beskyttelseskasse: IP 44

Utkobling: μ (liten kontaktåpning)

SIKKERHET

Forskriftsmessig bruk

Fjernstrømbryteren brukes til å koble støvsugere inn og ut i forbindelse med Cordless Control-fjernkontroll. All annen bruk betraktes som ikke forskriftsmessig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av bruk i strid med bestemmelserne.

Bruksanvisning

Bruksanvisningen for Cordless Control-fjernkontrollen må følges. Les gjennom hele bruksanvisningen før du tar apparatene i bruk. Ta vare på bruksanvisningen. Hvis du gir apparatet til noen annen, skal bruksanvisningen følge med.

Grunnleggende om sikkerhet

- Koble ikke til forbrukere som kan forårsake brann eller andre skader hvis de ikke er under tilsyn (f.eks. et styrkejern).
- Ikke koble fjernstrømbryteren ukontrollert og ikke uten tilsyn.
- Ta hensyn til maksimal utløsningseffekt.
- Skal ikke kobles etter hverandre.
- Bare spenningsfri når trukket ut av kontakten.
- Fjernstrømbryteren er egnet for bruk utendørs.
- Sprutevannbeskyttelse er bare sikret når enheten settes i en stikkontakt med beskyttelsesgrad IPX4.
- 630413000/630231000: Sprutevannbeskyttelse er bare sikret når enheten settes i en stikkontakt med beskyttelsesgrad IPX4.
- Forvis deg om at stikkontakten er nær enheten som skal kobles til, er lett å nå og ikke dekker enheten, og at enheten ikke dekkes når den er i bruk.
- Etter arbeidets slutt: Som beskyttelse mot utilsiktedt gjeninnkobling, skal støvsugeren skrus av og fjernstrømbryteren trekkes ut.

Om batterier. Batterier skal håndteres forsiktig.

- **OBS!** Ikke ta ut batteriet; forbrenningsfare fra farlige stoffer.
- Produktet inneholder knappcellebatterier. Hvis et knappcellebatteri sveles kan det innen bare 2 timer oppstå innvendige forbrenninger som kan være dødelige.
- Nye og brukte batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Hvis batterirommet ikke kan lukkes sikkert, skal produktet tas ut av bruk og oppbevares utilgjengelig for barn.
- Oppsok lege umiddelbart hvis et batteri sveles eller befinner seg inne i en kroppsdel.
- Eksplosjonsfare! Forsøk aldri å lade opp engangs batterier.
- Batterier skal ikke utsettes for ild eller høy temperatur.
- Batterisyre som rennet ut av et batteri, kan gi hudirritasjon. Ved kontakt skylles syreavsenen med mye vann. Hvis væsken kommer inn i øynene må det straks skylles grundig med vann og lege oppsøkes umiddelbart. Unngå å gni i øynene.

Forberede enhetene

Merk: Fjernstrømbryteren skal alltid settes rett i veggenkontakten.

Sette batteriet inn i fjernkontrollen

Forsiktig! Pass på at polene på batteriet kommer riktig. Et batteri som legges inn feil kan forårsake skader.

OVERSIGT

- 1 Trådlöst styret stikdåse
- 2 Stik
- 3 Stikdåse med klaplåg
- 4 Funktionslampe

RENGØRING

NB! Fare på grund af elektrisk stød! Det skal for rengøringen kontrolleres om apparatet er taget fra strømmen. Rengør apparatet med en blod, let fugtet klud og et milt rengøringsmiddel. For næste bruk skal det kontrolleres om apparatet er helt tørt.

VEDLIGEHOLDELSE

Kontroller batterier i regelmæssige intervaller for evt. skader.

BORTSKAFFELSE

Bortskaf elektriske apparater på en miljøvenlig måde! Elektriske apparater må ikke bortskaftes som husholdningsaffald. Helt det europeiske direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk affald skal bruge elektriske apparater skilles ad, sorteres og afleveres til en godkendt genbrugsstation. Du kan kontakte din kommune for flere oplysninger om affaldsordninger i dit område.

Miljöskader ved forkert bortskaftelse af batterier! Batterier må ikke bortskaftes som husholdningsaffald. De kan indeholde giftige tungmetaller og skal bortskaftes som farligt affald. Derfor skal udjiente batterier afleveres på en kommunal genbrugsplads.

UDDRAG AF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGEN Hermed erklærer vi, firma Metabowerke GmbH, at den trådløse anleggstype 630413000, 630414000 og 630406000 (Inndeholdt i sættet 630231000, 630234000, 630253000) overholder direktivet 2014/53/EU og 2011/65/EU (RoHS II). Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen findes under følgende internetadresse: portal.metabo-service.com/ce170277500

POLSKI

Instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE

Zdalne sterowanie:

Zasilanie: 1x bateria CR 2032, 3 V

Gniazdko sieciowe sterowane radioowo:

Zasilanie: 220-240 V~

Moc łączniowa: CordlessControl UE/FR maks. 3520 W CordlessControl CH maks. 2200 W

Dane ogólne:

Zasięg: maks. 25 m
Pasmo częstotliwości: 2402-2455 MHz
Częstotliwość robocza: 2428,5 MHz
Maks. moc nadawcza: -6 dBm
Temperatura otoczenia: 0°C do 35°C
Temperatura składowania: -40°C do 70°C
Stopień ochrony: IP 44
Sposób rozłączenia: μ (małe rozwarcie styków)

BEZPIECZEŃSTWO

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Gniazdko sieciowe sterowane radiowo służy do włączania i wyłączania odkurzaczy za pomocą pilota Cordless Control. Każde inne zastosowanie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

Instrukcja obsługi

Należy przestrzegać instrukcji obsługi pilota Cordless Control. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzeń należy w całości przeczytać te instrukcje obsługi. Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać. W przypadku przekazywania urządzeń należy dodać instrukcję obsługi.

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Nie podłączać odbiorników, których nienadzorowane załączanie może spowodować pożar (np. żelazko) albo inne szkody.
- Nie włączać gniazdko sieciowego sterowanego radiowo bez kontroli i bez nadzoru.
- Przestrzegać maksymalnej mocy łączniowej.
- Nie wtykać kilku urządzeń kolejno za sobą.
- Urządzenie nie jest pod napięciem tylko wtedy, gdy wtyczka jest wyciągnięta.
- Gniazdko sieciowe sterowane radiowo nadaje się do stosowania na wolnym powietrzu.
- Zabezpieczenie przed wodą bryzgową zagwarantowane jest tylko wówczas, gdy urządzenie podłączone jest do gniazdko sieciowego o stopniu ochrony IPX4.
- 630413000/630231000: zabezpieczenie przed wodą bryzgową zagwarantowane jest tylko wówczas, gdy podłączana jest wtyczka o stopniu ochrony IPX4.
- Należy zapewnić, żeby gniazdko sieciowe znajdowało się w pobliżu podłączonego produktu, było łatwo dostępne oraz żeby produkt był użytykowany bez osłony.
- Po zakończeniu pracy: aby zabezpieczyć przed niezamierzonym załączaniem wyłączyć odkurzacz i wyciągnąć gniazdko sieciowe sterowane radiowo z gniazdka.

Wskazówki dotyczące baterii Z bateriami należy się obchodzić ze szczególną ostrożnością.

- UWAGA!** Nie polkać baterii, niebezpieczeństwo poparzenia niebezpiecznymi substancjami.
- Produkt zawiera baterię guzikową. Połknięcie baterii guzikowej może spowodować ciężkie oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu zaledwie 2 godzin.
- Nowe i zużyte baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamknięta w sposób odpowiednio bezpieczny, nie używać produktu i przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
- W razie połknięcia baterii lub jeśli bateria znajduje się w jakiekolwiek części ciała, natychmiast udać się do lekarza.
- Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie należy próbować ładować baterii nie przeznaczonych do ponownego ładowania.
- Baterii nie wrzucać do ognia ani nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.
- Wyciekający z baterii elektrolit może spowodować podrażnienia skóry. W przypadku kontaktu z elektrolitem plukać w dużej ilości wody. Gdy elektrolit dostanie się do oczu, nie należy ich pocierać, lecz dokładnie wypłukać wodą i natychmiast wrócić się o pomoc lekarską.

Przygotowanie urządzeń

Wskazówka: Gniazdko sieciowe sterowane radiowo należy zawsze bezpośrednio wtykać do gniazdko sieciowego na ścianie.

Włożyć baterię do pilota

Uwaga! Zwrać uwagę na prawidłową polaryzację baterii. Nieprawidłowo włożona bateria może spowodować szkody.

LEGENDA

- 1 Gniazdko sieciowe sterowane radiowo
- 2 Wtyczka
- 3 Gniazdko sieciowe z klapką
- 4 Lampka kontrolna

CZYSZCZENIE

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie odłączyć od sieci. Urządzenie czyścić miękką lekko wilgotną szmatką i łagodnym środkiem czyszczącym. Przed ponownym użyciem upewnić się, że urządzenie całkowicie wyschnie.

KONSERWACJA

Baterie regularnie sprawdzać pod kątem jej uszkodzenia.

UTYLIZACJA

Urządzenia elektryczne utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska! Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zużyte urządzenia elektryczne muszą być segregowane i poddane odzyskowi surowców wtórnym zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Informacji w sprawie możliwości utylizacji zużytych urządzeń można zasięgnąć w urzędzie miasta lub gminy.

Nieprawidłowa utylizacja baterii powoduje zanieczyszczenie środowiska! Baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Mogą one zawierać trujące metale ciężkie i podlegają jako odpady specjalne specjalnemu traktowaniu. Dlatego też zużyte baterie należy odnosić do punktów zbiórki zużytych baterii.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Firma Metabowerke GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 630413000, 630414000 i 630406000 (element zestawu 630231000, 630234000, 630253000) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE oraz z dyrektywą 2011/65/UE (RoHS II). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: portal.metabo-service.com/ce170277500

ELŁHNKIKA

Οδηγίες χρήσης

TEΧNIKA STOIΧEΙΑ

Tηλεχειριστήριο: Τροφοδοσία reūματος: ..1x CR 2032 Μπαταρία, 3 V
Τηλεχειριζόμενη πρίζα: Τροφοδοσία reūματος: 220-240 V~

Iσχύς ενεργοποίησης: CordlessControl EU/FR μέγ. 3520 W CordlessControl CH μέγ. 2200 W

ΓΕΝΙΚΑ:

Κάλυψη: μέγ. 25 m
Ζώνη συχνοτήτων: 2402-2455 MHz
Συχνότητα λειτουργίας: 2428,5 MHz
Μέγ. ισχύς πομπού: -6 dBm
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 °C έως 35 °C
Θερμοκρασία φύλαξης: -40 °C έως 70 °C
Κατηγορία προστασίας: IP 44
Είδος απενεργοποίησης: μ (μικρό άνοιγμα επαφής)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σκόπιμη χρήση

H τηλεχειριζόμενη πρίζα χρησιμεύει στην ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μιας ηλεκτρικής σκούπας με το τηλεχειριστήριο Cordless Control. Κάθη άλλη χρήση θεωρείται ως μη ενδεικμένη. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση.

Οδηγίες χρήσης

Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του τηλεχειριστήριου Cordless Control. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης πλήρως, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φύλαξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, δώστε μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

Βασικές επισημάνσεις ασφαλείας

- Mην συνδέετε έναν καταναλωτή, επειδή η ακούσια ενεργοποίηση του μπορεί να προκαλέσει.
- Mην συνδέετε την τηλεχειριζόμενη πρίζα χωρίς έλεγχο και χωρίς επιβλεψη.
- Τηρείτε τη μεγίστη ισχύ ενεργοποίησης.
- Να μην τοποθετούνται το ένα πίσω από το άλλο.
- Χωρίς τάση μόνο με αποσυνδεμένο το φίς.
- Η τηλεχειριζόμενη πρίζα είναι κατάλληλη για χρήση σε ανοιχτούς χώρους.
- Η προστασία από ψεκασμό νερού διασφαλίζεται μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα με κατηγορία προστασίας IPX4.
- 630413000/630231000: Η προστασία από ψεκασμό νερού διασφαλίζεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένο ένα φίς με κατηγορία προστασίας IPX4.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα τοποθετείται κοντά στο συνδεδεμένο προϊόν, είναι εύκολο προσβασιμό και προϊόνται κατάλληλη για χρήση σε ανοιχτούς χώρους.
- Μετά το τέλος της εργασίας: Για την προστασία από ακούσια ενεργοποίηση, απενεργοποιήστε την τηλεχειριζόμενη πρίζα.

Υποδείξεις μπαταρίας. Πρέπει να χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή τις μπαταρίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην πιάνετε την μπαταρία, κίνδυνος εγκαύματος από επικίνδυνες ουσίες.

- Αυτό το πρόϊόν περιέχει μπαταρίες κουμπί. Σε περίπτωση κατάπτosis της μπαταρίας κουμπί, μπορεί να παρουσιαστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα εντός 2 ωρών και να προκαλέσουν θάνατο.
- Κρατάτε τις καινούργιες και τις άδειες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Όταν το διαμέρισμα των μπαταριών δεν κλείνει καλά, μην χρησιμοποιήστε πλέον το προϊόν και κρατάτε το σε απόσταση από τα παιδιά.
- Αναζήτηστε αμέσως έναν αιτρό, σε περίπτωση κατάπτosis της μπαταρίας ή έναν αυτή βρίσκεται σε κάποιο μέρος του σώματος.
- Κίνδυνος έκρηξης! Μην επιχειρείτε να φορτίσετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά και μην τις αφήνετε εκτεθειμένες σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Τα οξεία της μπαταρίας που εξέρχονται από την μπαταρία μπορεί να νοσητούνται σε έρεθισμα. Σε περίπτωση επαφής με το υγρό ξεπλύνετε καλά με νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, μην τρίβετε τα μάτια, αλλά επιτλύνετε αμέσως καλά με νερό και ζητήστε αμέσως αιτρική συμβούλη.

Προστασία συσκευών

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Συνδέετε την τηλεχειριζόμενη πρίζα πάντα απευθείας στην επιτοχή πρίζα.

Τοποθέτηση μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσέρχετε για τη σωστή πολικότητα της μπαταρίας. Μία λάθος τοποθετημένη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

- 1 Τηλεχειριζόμενη πρίζα
- 2 Φίς
- 3 Πρίζα με καπάκι
- 4 Λυχνία λειτουργίας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Προσοχή! Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία.

Aποσυνδέετε τη συσκευή από τη ηλεκτρικό ρεύμα πριν από την εργασία καθαρισμού. Καθαρίζετε τη συσκευή με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί με ήπιο καθαριστικό μέσο. Βεβαιωθείτε πριν από την επόμενη χρήση ότι η συσκευή έχει στεγνώσει εντελώς.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα την μπαταρία για ζημιές.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές με τρόπο κατάλληλη για το περιβάλλον! Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν αποτελούν οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK σχετικά με τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται έχοντας προστάσια και να προσέργονται σε φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Δυνατότητες για την απόρριψη της μεταχειρισμένης συσκευής μπορείτε να βρείτε στις αρμόδιες αρχές του τόπου σας.

Ζημιές στο περιβάλλον από λάθος απόρριψη των μπαταριών! Οι μπαταρίες δεν απορρίπτονται