
metabo


MS 18 LTX BL 25



metabo

MS 18 LTX BL 25

Position	Amount	Type number	Description	PG
1	1	316089210	Cover f. Sprocket wheel cpl.	14
2	1	341039740	Flange nut	11
3	19	341724510	PAN HD.PLASTIC SCREW	11
4	1	316089220	CHAIN TENSIONER cpl.	16
5	1	331054800	Felling dog	12
6	1	316089230	Chain sprocket cpl.	12
7	1	316089240	Housing compl.	27
8	1	342011210	Pressure spring	11
9	1	343467810	Release button	11
10	1	343414060	button of LED Switch	11
11	1	343468680	Pressure spring	11
12	1	317005770	Motor cpl.	39
13	3	341724530	locking screw	11
14	1	316089250	Motor housing compl.	15
15	1	316089260	Oil pump vpl.	16
16	1	316089270	Oil hose cpl.	13
17	1	316089280	Bowhandle compl.	15
18	1	343462400	release bracket	13
19	1	342011220	Pressure spring	11
20	1	316089290	Electronic cpl.	38
21	1	342052420	Flat spring	11
22	1	343467790	Hand guard	16
23	1	316089300	Oil tank cpl.	18
24	1	344115570	Seal ring	11
25	1	316089310	Oil tank cap assembly	12
26	1	316089320	Tool holder compl.	12
27	1	344199640	Universal spanner	15
28	1	316089330	Ring cpl.	12
29	1	628440000	Oregon SpeedCut Nano saw chain 25 cm	
30	1	628438000	Oregon SpeedCut Nano sawing rail 25 cm	
31	1	343467820	Chain guard	13
32	1	338086750	Rating plate 01595000 MS 18 LTX BL 15	12
1001	1	338511430	Wiring diagram	


18V battery pack
RED
RED
BLACK
WHITE
BLUE
B+
Data
NTC+
NTC-
B-
GREEN
BLUE
U
V
W
PCB
M
Motor
YELLOW
GREEN
BORWN
BLACK
switch
BLACK
RED
BLUE
switch