

metabo

W 18 LTX 125



Позиция	Количество	Номер для заказа	Описание	PG
2	1	316061840	Armature cpl.	45
3	1	343398580	Motor housing	27
4	2	141119900	Self-tapp. fill. h. screw	11
5	2	343398600	Brush cover	11
6	7	141113180	Self-tap. fill. h. screw	11
7	1	316049680	Housing compl.	41
11	1	338054880	Rating plate	11
12	1	316040610	Spindle stop compl.	14
14	1	316047570	Gear housing compl.	30
17	3	141124090	Fillister head screw	11
18	2	141117980	Cap screw	14
19	4	141117060	Self-tap. fill. h. screw	12
20	2	339011860	Compensating washer	11
21	1	316047590	Clamping lever compl.	23
22	1	143193920	O-ring	18
23	1	341161150	Spindle M14	19
24	1	316047960	Gear flange,M14	28
25	1	344097550	O-ring 48 x 1	11
26	1	316064680	Quicknut,M14	22
27	1	341031160	Clamping flange	22
28	1	339203490	Wheel guard,D 125	26
33	1	344098740	Rubber bushing	11
34	1	311011880	Field coil compl.,2 pol.	34
35	1	316060540	Carbon brush set	21
36	1	316053210	Brush holder compl.,18 V	23
38	1	316046590	Side support handle compl.	20
39	1	343397810	Switch slide,H/L	11
41	1	339136560	Switch rod	14
42	1	343398620	Index bolt	11
43	1	342003030	Pressure spring	11
44	1	343398890	Filter	18
95	1	343439680	Cover cap	11
880	1	344130840	Смазка GE PE	24
1001	1	338505280	Diagram	


Kohle in Oberschale
Carbon brush in top cover
Kohle in Unterschale
Carbon brush in bottom cover
-
+
WH
BL
RD