

BS 18 LTX BL I


17
21
41
14
15
44
4
16
43
1001
12
13
5
44
22
6
21
50
USA
CAN
MEX
only
95
14
42
8
11
7
10
20
9
8
40

metabo

BS 18 LTX BL I

Pozícia	Počet	Typové číslo	Označenie	PG
4	3	141119850	Sosovkovita skrutka MIKRO	11
5	1	316081550	VYPINAC S POTENCIOMETROM	24
6	1	316065390	Elektronik-Einheit vollst BS/ SB LTX BL	47
7	1	343083610	Stellrad vollst.	26
8	1	343438370	Gehaeuse m.Deckel	25
9	1	343438580	ARETACNY PUSUVAC	12
10	1	343430520	Verriegelungsstueck	11
11	1	342004070	TLACNA PRUZINA	11
12	1	343433260	Schaltschieber,R/L	11
13	1	316051650	Schaltschieber vollst.	13
14	11	141113180	Sosovkovita skrutka	11
15	1	316051370	Getriebe vollst.,Standard	38
16	1	315203010	Getriebeflansch	12
17	1	341701940	VALCOVA SKRUTKA	12
20	1	338066590	Typovy stitok	11
21	2	338127570	Typenschild 02350 BS 18 LTX BL I	11
22	1	338129940	SYMBOLOVY STITOK	12
40	1	339137270	Haken	13
41	1	314001020	Zusatzhandgriff vollst.	23
42	1	343448690	BIT-PUZDRO	13
43	1	316063760	Motor vollst.	50
44	1	316066950	Motor vollst. mit Elektronik	56
50	1	338126950	Hinweisschild Warning 42 x 10	11
95	1	343439680	Abdeckkappe	11
1001	1	338506090	SCHEMA ZAPOJENIA	


U (black)
V (brown)
W (white)
Schrumpfschlauch
shrink tube
Stellrad / thumb wheel
Kontaktplatte/ battery connector
BAT- (black)
NTC- (black)
BAT+ (red)